



功能		Launchpad	Viewpoint Engineer	Viewpoint Maintenance	Viewpoint Monitoring	Integrator	Energy Aggregator
文本 / 文件管理	手册	■					
	样本	■					
	应用记录	■					
	图纸	■					
	介绍	■					
	服务信息	■					
	经常提出的问题	■					
	技术规范指南	■					
	设置程序安装文件	■					
	固化软件文件	■					
	系统工具	■					
	Email更新通知	■					
	更新自动下载	■					
	设置软件快捷方式	■					
	装置配置和试验	读取装置设置值文件	■		■		
向装置写入设置值文件		■					
设置时钟时间		■					
固化软件升级工具		■					
通讯设置		■		■			
波形设置		■					
密码设置		■		■			
电源设置值		■		■			
输入和输出		■		■			
保护元件		■		■			
控制元件		■		■			
监视元件		■		■			
Flexlogic编程		■		■			
生成配置元件报告		■		■			
创建Flexlogic图形		■		■			
实际设置文件中的文档控制逻辑		■		■			
给控制逻辑图添加图形		■		■			
检测Flexlogic中错误		■		■			
优化Flexlogic方程		■		■			
重新安排Flexlogic方程顺序		■		■			
实时显示Flexlogic方程状态		■		■			
示出对等连接的报告		■		■			
检测对等设置问题		■		■			
保护元件调试/试验工具		■		■			
安全 / 无故障报告		输入设置值密码	■				
	输入命令密码	■					
	输入设置文件修改	■		■			
	将设置文件锁定于序列号	■		■			
	创建设置文件模板	■		■			
	创建设置更改历史记录安全报告	■			■		
	允许设置无更改危险诊断	■			■		
	创建仪表或继电器无故障报告	■			■		
	创建保护装置无故障报告	■			■		
	检测装置的配置错误	■			■		
故障诊断	检测装置接线错误	■			■		
	打印无故障和安全报告	■			■		
	归档无故障和安全报告	■			■		
	检索波形文件	■			■		
	检索事件顺序记录	■			■		
	查看事件记录	■			■		
	查看波形文件	■			■		
	合并多个COMTRADE文件	■			■		
	重新取样COMTRADE文件	■			■		
	CSV/COMTRADE文件转换器	■			■		
控制功能	自动波形下载	■			■		
	自动事件下载	■			■		
	控制虚拟输入	■			■		
	清除电能需量	■			■		
系统监视	清除事件/波形	■			■		
	实时测量	■			■		
	输入/输出状态	■		■			
	单线图工具	■			■		
	单线图监视	■			■		
	装置趋势数据	■			■		
	可视信号报警	■			■		
	音响信号报警	■			■		
通讯服务器	Email报警通知	■			■		
	OPC TCP/IP服务器	■				■	
	OPC Modbus RTU服务器	■				■	
	DDE TCP/IP服务器	■				■	
	DDE Modbus RTU服务器	■				■	
	所有GE Multilin装置的存储映像	■			■		
	发送Multilin装置数据到HMI软件	■			■		
	发送非Multilin装置数据到HMI软件	■			■		
	增加Multilin装置到现有的DCS系统	■			■		
	允许第三方HMI/DCS对继电器/仪表控制	■			■		
成本分配	允许第三方装置集成	■			■		
	检索测量装置的数据记录	■				■	
	跟踪总电能消耗	■				■	
	累计多个仪表记录的电能数值	■				■	
	能量数据指定费率结构	■				■	
	自动生成电能使用报告	■				■	