



1.0 INTRODUKTION

Den här guiden innehåller anvisningar för installation och igångsättning av MDS[™] Orbit-serien, inklusive MCR- och ECR-modellerna. Denna guide är specifik för erbjudanden som överensstämmer med EU:s Direktiv (RED) (2015/53/EU för radioutrustning, publicerad den 22 maj 2014). Orbit är en mycket säker, flexibel industriell router för kritiska applikationer. Orbit erbjuder avancerade nätverksfunktioner, inklusive samverkande bryggbildning och routing, automatisk omställningsväg, avancerad QoS och GRE-tunnling för att möjliggöra transport av SCADA och andra kritiska automatiserade protokoll över cellulär och andra RF-upplänkar på ett tillförlitligt sätt. Orbits avancerade kapaciteter för it-säkerhet inkluderar IPSec VPN, tillståndsstyrd brandvägg, MAC-filtrering, säker start och detektering av manipulering. Vidare har det en flexibel terminal-server för att effektivt transportera seriella/ SCADA-protokoll över IP. Den kraftfulla enhetshanteraren GUI använder konfigurationsguider för att förenkla materialinköp.

Orbit MCR-serien (Figur 1) stöder flera tekniker i ett enda industripaket, utan behov av ytterligare moduler eller tillägg. Dessutom finns trådbundna seriella, Ethernet- och USB-gränssnitt på frontpanelen, vilket minskar nätverkskostnaden och komplexiteten. Beroende på alternativ beställningsingång kan enheten utrustas med en kombination av Cell, WiFi och licensierade smalbands-produkter (150MHz och 400MHz).



Figur 1: MCR-provenhet, visar kontakter och indikatorer.

Orbit ECR-serien (Figur 2) delar samma fasta program med Orbit MCR samt samma portfölj av radiomoduler för fullständig kompatibilitet. Enheter erbjuds med 1 Ethernet/1 Seriell- och USB-gränssnitt.



Figur 2: ECR-provenhet, visar kontakter och indikatorer

1.1 Ytterligare resurser

Installationsguiden täcker de grundläggande anvisningarna för installation och igångsättning för Orbit MCR och ECR-enheter. Kompletterande information finns på engelska, (se 05-6632A01 Teknisk handbok). GE MDS handböcker, installationsguider, fasta program, drivrutiner och applikationsnoteringar kan erhållas kostnadsfritt på www.gemds.com.

GE MDS har producerat en serie instruktionsvideor för konfiguration och inställning av produkter från Orbit på YouTube. Dessa finns kostnadsfritt på engelska på: <u>http://tinyurl.com/pey2ull</u>



2.0 MONTERING

2.1 Huvudkrav

VARNING: *När enheten ska installeras på Ex-klassade* platser, ska endast seriella eller Ethernet-anslutningar på enhetens frontpanel användas. Använd inte USB-porten på Ex-klassade platser.

Det finns tre huvudkrav för installation:

- Tillräcklig och stabil primärkraft (11-55 VDC).
- Effektivt och korrekt installerade antenner för konfigurationsalternativ.
- Korrekta gränssnittsanslutningar mellan enheten och tillhörande datautrustning.

2.2 Installationssteg

Installationsuppgifter för produkten kan variera beroende på platsspecifika faktorer. Stegen här ger de grundläggande uppgifterna som krävs på de flesta platser.

 Montera enheten. Fäst medföljande fästen i botten av höljet (om de inte redan är fästa), med hjälp av de medföljande skruvarna. Måtten på monteringsfästen visas i Figur 4: Måtten på ECR-monteringsfäste . Om DIN Rail-monteringsfästen ska användas, ska du konsultera *den tekniska manualen* för mer information.

OBS: För att förhindra att fukt tar sig in i enheten, ska du inte montera höljet med kabelkontakterna pekande uppåt. Bered också alla kablar för att hindra fukt från att sprida sig längs kablarna och in i inkapslingen.



Figur 3: Måtten på MCR-monteringsfäste

05-6709A03, Rev. B

GE MDS™ Orbit inställningsguide – för ETSI-länder



Figur 4: Måtten på ECR-monteringsfäste

2. **Installera antenner och matningsledningar.** Antenner som används ska utformas för att fungera i lämpligt frekvensband och monteras på en plats som ger en klar väg till de tillhörande stationerna. Antenner ska monteras bort från stora massor av metall och andra hinder.

Ofta ansluts minst en av antennerna direkt till en av koaxialkontakterna på enhetens frontpanel. När de fjärrmonterade antennerna används, ska de koaxiala matningsledningar ha låg förlust och hållas så korta som möjligt.

Korrekta jordningstekniker bör tillämpas. Som en extra bekvämlighet, finns det ett gängat 6-32 hål på undersidan av enheten som kan användas med en ¼ tums skruv och flätnings- eller jordningsband.

- Ansluta datautrustningen. Anslutningen kan utföras med någon kombination av Seriella protokoll (RS-232/RS-485), Ethernet-signal, eller USB. Se den tekniska handboken för information om ledningsdragning.
 - Seriell koppling: Fäst datautrustningen på frontpanelens COM-port. Enheten är fastkopplad som en DCE-enhet. Således kan en Ethernet-kabel som är rakt kopplad användas med en RJ45 till DB9-F adapter (GE MDS del nr. 73-2434A12).
 - Ethernet-anslutning: Fäst datautrustningen på frontpanelens Ethernet-port. Med den autoavkännande MDIX-funktionen är det möjligt att använda såväl en rakt kopplad som övergångskabel.
 - USB-anslutning: Fäst datautrustningen på frontpanelen med mini-USB port. Enheten stöder USB 2.0 med lämpliga drivrutiner installerade. Drivrutiner finns att hämta på www.gemds.com.
- 4. Anslut primärkraft. Ineffekten ska vara 10.0 till 60 VDC och kapabel att tillhandahålla minst 15 watt. En strömkontakt med fästklämmor medföljer (Figur 5, DC-kontakt). Skala ner kabelledningarna till 6 mm (1/4 tum) och koppla in dem i trådportarna. Se till att följa korrekt polaritet så som visat. Dra åt bindningsskruvarna ordentligt.



FÖRSIKTIGHET: Enheten är endast konstruerad för negativt jordade elsystem. Strömförsörjningen ska vara utrustad med NEC klass 2 överströmsskydd, för att skydda mot en kortslutning mellan utgångsterminaler och enhetens strömkontakt.

2.3 Enhetskonfiguration

2.3.1 Standardinställningar

Enheten levereras från fabrik med en uppsättning fördefinierade standardinställningar. När den till exempel är utrustad med Cell, konfigureras enheten att fungera som en WiFi-surfzon. Enheter utrustade med WiFi innehåller normalt följande inställningar:

- WiFi aktiverat som en åtkomstpunkt (AP)
 - SSID = GEMDS_SERNUM (SERNUM avser enhetens serienummer, tryckt på ett klistermärke på chassis.)
 SSID broadcast aktiverad (broadcast)
 - Säkerhet = WPA2-PSK, CCMP med lösenordsfras: GEMDS_ORBIT
- Standard Ethernet IP-adress 192.168.1.1/24
- Brandvägg/NAT/DNS-proxy aktiverad
- DHCP är aktiverat (192.168.1.2 till 192.168.1.10)

Denna konfiguration tillåter anslutning av en dator till enheten via WiFi eller LAN-porten och åtkomst till internet via mobilen, om den är försedd med och stöds av en lämplig tjänsteplan.

2.3.2 Anslutning via Ethernet/WiFi

Konfigurerad PC kan anslutas till enheten med en fast kabel (USB, seriell eller Ethernet) eller via WiFi. Följande steg beskriver en WiFi- eller Ethernet-anslutning till den inbyggda webbservern. Denna anslutning kan göras med hjälp av WiFi eller Ethernet-informationen enligt ovan. Den inledande inloggningsprompten visas enligt nedan:

	Logga in	
Usemame		
	Password:	
Password		
	Sign in	

- 1. Ange användarnamnet (standard är admin).
- Logga in
- Ange Lösenord (standard är admin). Tryck på Lögga lyckad inloggning, visas sidan för enhetsöversikt.
- För initial konfiguration visas installationsguiden som ger vägledning för vanliga inställningar. Denna avaktiveras efter den initiala inställningen, men kan när som helst köras på nytt från sidan Guider.

Setup Wizard		
MDS Orbit General Configuration Wizard		
This wizard provides set-up support for: 1. system Information 2. Session of Configuration 3. system Time Setup 4. ONS Setup		
A summary of all the changes will be provided at the end.		
Cancel	Back Next	

Viktiga punkter som ska ställas in/granskas:

- Skapa engångsprogrammerbara lösenord för återställning av enheter.
- Ändra inloggningslösenord (för att upprätthålla säkerheten).
- Se över fabrikskonfigurationen och lås den vid önskad säkerhetsnivå.

Det finns mer information om de ovanstående artiklarna på engelska på www.gemds.com.

2.3.3 Seriell anslutning

Konfigurerad PC kan anslutas till enheten med en fast kabel (USB, seriell eller Ethernet) eller via WiFi. Följande steg beskriver en tvinnad seriell kabelanslutning, som illustrerat i Figur 5.

Observera att inte alla PC:s har en seriell port. Om en seriell port saknas, kan en USB-till-seriell adapter och lämpligt drivrutinprogram användas för seriell anslutning



PC som kör terminalsession Figur 6. Inställning för konfiguration av PC—Seriell port (En RJ-45-adapter krävs)

 Anslut en PC till enhetens COM-port och etablera en konsol för terminalsession genom att använda HyperTerminal eller ett liknande kommunikationsprogram. Följande parametrar ska användas: 115200 bps, 8 bitar, ingen paritet, en stoppbit (8N1), flödesstyrning avaktiverad, VT100-emulering.

NOTE: Som ett alternativ kan enheten konfigureras via en Secure Shell (SSH)-terminal. För bättre säkerhet, stöder enheten inte Telnet-konfiguration.

- Tryck på ANGE knappen för att ta emot inloggningsuppmaningen (login). COM -LED blinkar för att indikera datakommunikation.
- 3. Ange användarnamnet (admin är standard) och tryck på
- 4. standard). Tryck på ANGE . Vid lyckad inloggning, visas anslutningsmeddelandet.
- 5. Ange konfigurationsläge genom att skriva **configure** (configure) fölit av ANGE -knappen.
- 6. Granska och konfigurera alla nyckelinställningar för önskad applikation. Inbyggd hjälp finns tillgänglig genom att trycka på knappen Flik. En sammanfattning av alla enhetsinställningar kan visas genom att ange kommandot % show | details . *Flikavslutning* är en användbar funktion som ger CLI-användare förslagp medan den skriver kommandon. Beroende på texten som redan angetts, visar flikavslutning olika möjliga färdigställanden. När Flik -knappen trycks och ingen text har angetts, visar CLI alla möjliga kommandon som kan skrivas.

Viktiga punkter som ska ställas in/granskas för enheten är:

- Skapa engångsprogrammerbara lösenord för återställning av enheter.
- Ändra inloggningslösenord (för att upprätthålla säkerheten).
- Se över fabrikskonfigurationen och lås den vid önskad säkerhetsnivå.
- När du är klar, loggar du ut från konsolsessionen och kopplar bort PC:n.

2.3.4 Mobilinställning och anslutning

MDS Orbit är tillgänglig med följande Cell-alternativ:

4G LTE, HSPA+,GSM/GPRS (EMEA/APAC)

Sätt i SIM-kortet med strömmen AV och sedan kan information om cellen—Inklusive IMEI och ICCID— hittas i avsnittet cellstatus. Navigera till:

Hem/gränssnittstillstånd/ Gränssnitt = Cell

eller ange följande vid CLI-prompten:

> show interfaces-state interface Cell cell-status

För de flesta inställningar krävs det endast att man ställer in åtkomstpunktnamn (APN). Använd inställningsguiden för gränssnitt

Digital Energy	GEMDS Device M	anager		Comment of the second
MDS	Save 🔹 🥂 Rollback	CLI Logout		400.0
U				and instantions
 Wizards 				
 Initial Setup Interface Setup (Connectivity) 		Interfo	ice Wizard	
 Firewall (Access Control List) 		Ce	ll Setup	
 Port Forwarding (Destination NAT) IP Masquerading (Source NAT) 		IP Туре	🔿 None 🔿 Static 🖲 Dynamic	
One-to-One NAT (Static NAT)		O Apri		
VPN Setup		Input Filter	IN_UNTRUSTED)
 System 		Output Filter	OUT_UNTRUSTED	
 Interfaces 				
 Services 	Cancel			Back Next
Routing				
Logging				
Management				

Figur 7. Information om grundläggande inställning för cell

På webbanvändargränssnittet navigera till:

Gränssnitten/Cell/ Grundläggande konfig. / Cellulär / Anslutningsprofil

I Konfig. av bärare - ange APN och tryck på Avsluta-knappen, och sedan på den gröna Spara-knappen högst upp i fönstret. Eller använd följande kommandon vid CLI prompt:

4G LTE (EMEA/APAC):

- - -

> configure % set interfaces interface Cell enable true % set interfaces interface Cell cell-config connection-profile PROFILE-1 bearer-config apn <APN> % commit and-quit

2.3.5 Licensierad drift med smalband

Orbit kan konfigureras med licensierad smalbandsradio (LN1/LN4). Radion stöder anslutning av ethernet och/eller seriella enheter på fältet i en punkt-tillmultipunkt eller punkt-till-punkt trådlös nätverkstopologi.

I dess enklaste konfiguration, ska **Nätverksnamn (Network Name)** och **TX/RX-frekvens** ändras för alla enheter. För AP, ska du ändra **Enhetsläge (Device Mode)** till **AP**. Standardinställningar förblir oförändrade för alla andra parametrar.

Ln Config		
Radio Mode	standard	
O Device Mode	access-point	•
Network Name	mds_ln	
Data Compression	Izo	-
Header Compression		
0 Power	20	dB
C Tx Frequency	430	MH
Rx Frequency	410	MH
Channel	12.5KHz-9.6ksps	•
Modulation	automatic	•
• Fec	adaptive-gain	•

Figur 8. Inställning för Orbit licensierad smalband (LN)

05-6709A03, Rev. B

GE MDS™ Orbit inställningsguide – för ETSI-länder

Konfigurera fjärrkontrollen för att matcha AP:

- Ställ in Enhetsläge (Device Mode) till fjärrkontrollen eller AP, enligt tillämpning
- Ställ in Nätverksnamn (Network Name) Namnet på nätverket.
- 3. Ställ in TX-frekvens Sändningsfrekvens.
- 4. Ställ in **RX-frekvens** Mottagningsfrekvens.
- 5. Ställ in Kanal (Channel) (om så krävs)

Observera att AP normalt kommer att ha RX/TX-frekvenser reverserade från inställningarna vid AP. Granska inställningarna för önskad applikation. Tryck på den gröna **Spara**-knappen högst upp i fönstret.

OBS: DHCP är vanligtvis inaktiverad för att tillåta konfiguration av en specifik IP-adress. På webbanvändargränssnittet, navigera till tjänster/Dhcp-server/Basic Config (**Basic Config**) /General (**General**), klicka på aktiverad ruta och tryck på den gröna Spara-knappen (**Save**) högst upp på fönstret.

2.4 Initial utcheckning

Under drift av enheten är helt automatiskt. De enda åtgärderna som krävs är att förse ström och att observera lysdioderna för korrekta indikationer, Tabell 1 vilket sammanfattar enhetens LED-funktioner.

LED-funktioner



Figur 9. Status för LED-indikatorer Tabell 1: Beskrivning av LED-statusindikatorer

Namn på LED	LED-status	Beskrivning
PWR (DC-ström)	Av Fast grönt sken Fast gult sken Snabb blinkning/röd (1x/sek)	Ingen ström till enheten Enheten är påslagen, och inga problem detekterade Initierar uppstart Larmindikering
ETH (Ethernet)	Av Fast grönt sken Blinkande grönt	Ingen Ethernet-länk till nätverk Ethernet-länk närvarande Ethernet-trafik in/ut
COM (Seriell COM- port)	Av Blinkande grönt	Ingen seriell anslutning eller i viloläge Seriell trafik in/ut

NOTE: Tillhörande lysdiod för NIC1 och NIC2 följer den fysiska ordningen vänster-till-höger för de fysiska kontaktpositionerna, så som märkt på Orbit-enhetens frontplatta. NIC1 och NIC2-funktionen varierar beroende på vilka gränssnitt som installerats.

LED-WiFi	Status	Beskrivning
WiFi-gränssnitt	Av	Gränssnittet inaktiverat
Åtkomstpunktsläge	Fast grönt sken	Fungerar som AP och minst en klientanslutning Fungerar som en AP och
	Fast rött sken	ingen klientanslutning
Stationsläge	Av Fast grönt sken	Ingen anslutning WiFi-anslutning upprättad.

LED - NIC - Cell	Status	Beskrivning
Cellgränssnitt	Av Fast grönt sken	Ingen mobilanslutning Cellanslutning
LED – LN Radio (i QAM-läge)	Status	Beskrivning
	Av	Gränssnittet inaktiverat
Åtkomstpunktsläge	Blinkar rött Fast rött sken Fast grönt sken	NIC initiering Inga fjärrkontroller anslutna Kopplad till minst 1 fjärrkontroll
Fjärrläge	Blinkar rött	NIC initiering / Inte kopplad
	Fast grönt sken	Kopplad med åtkomstpunkt

NOTE: Utöver lysdioderna ovan, har Ethernet

-kontakten två inbäddade lysdioder. Ett blinkande grönt sken indikerar Ethernet-dataaktivitet. Ett gult sken indikerar 100 Mbps drift.

3.0 FELSÖKNING

För korrekt drift ska alla enheter uppfylla de grundläggande kraven enligt följande. Vid felsökning ska dessa dessa punkter kontrolleras först:

- Tillräcklig och stabil primärkraft
- Säkra anslutningar (antenner, data och ström)
- En klar överföringsväg mellan tillhörande enheter
- Ett effektivt, korrekt installerat antennsystem
- Korrekt konfiguration av enhetens inställningar
- Korrekt gränssnitt mellan enheten och övrig datautrustning.

3.1 Lysdioder och händelseloggning

Enhetens panel med LED-indikator kan ge användbar information vid felsökning. Se Tabell 1 för LED-statusindikatorer.

En händelse (som ett larmtillstånd) är ett meddelande om att något av betydelse inträffade på enheten. Händelser kan lagras lokalt och/eller överföras till en fjärrserver.

4.0 COM PORT-REFERENS

COM-port (Error! Reference source not found.) används vanligtvis för att ansluta en extern DTE-telemetrianordning till enheten, som stöder antingen RS-232- eller RS-485-format (balanserat), beroende på hur enheten är konfigurerad. Enheten stöder datahastigheter på 300,1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 och 230,000 bps (endast asynkrona data). Denna kontakt passar ihop med en standard RJ-45-kontakt som finns hos många distributörer av elektronikdelar.



Figur 10. kontaktdon (RJ-45) för COM

Som visad från utsidan på enheten.



Figur 11. 4-trådiga och 2-trådiga anslutningar för RS-485-lägen

4.1 Stiftbeskrivningar

Tabellerna nedan anger stiftbeskrivningar för COM-kontaktdon när man kör i RS-232-läge och RS-485-läge.

Tabell 2: COM1 stiftbeskrivningar—RS-232

Stift #	lngång/u tgång	Stiftbeskrivning	
1	Reserverad	(Anslut inte)	
2	UT	DCD (Detektering av databärare)	
3	Reserverad	(Anslut inte)	
4	Jord	Ansluts till jord (negativ tillförselspänning) för chassit	
5	UT	RXD (Mottagna data)—Tillför mottagna data till den anslutna enheten	
6	IN	TXD (Överförd data)—Accepterar TX-data från den anslutna enheten	
7	UT	CTS (Klar att skicka)	
8	IN	RTS (Begär att skicka)	
OBS: Enheten är fastkopplad som en DCE-enhet			

Tabell 3. COM1 stiftdetaljer (RS-485)

Stift #	lngång/ut gång	Stiftbeskrivning
1	Reserverad	(Anslut inte)
2	UT	DCD (Detektering av databärare)
3	Reserverad	(Anslut inte)
4	Jord	Ansluts till jord (negativ tillförselspänning) för chassit
5	UT	TXD+/TXB (Överförda data +) — Icke-inverterande utgång för drivrutin. Tillför mottagen nyttolastdata till den anslutna enheten.
6	IN	RXD+/RXB (Mottagen data +) — Icke-inverterande ingång för mottagning. Accepterar nyttolastdata från den anslutna enheten.
7	UT	TXD-/TXA (Överförda data -) — Icke-inverterande utgång för drivrutin. Tillför mottagen nyttolastdata till den anslutna enheten.
8	IN	RXD-/RXA (Mottagen data -) — Inverterande ingång för mottagning. Accepterar nyttolastdata från den anslutna enheten.

Teknisk hjälp

Du kan få teknisk hjälp av det tekniska serviceteamet på GE MDS. Öppettider är 08.30 till 18.00 amerikansk östkusttid. Kontakta oss med någon av metoderna nedan: Telefon: (800) 474-0964 Alternativ #3 E-post: gemds.techsupport@ge.com Webben: www.gemds.com FAX: (585) 242-8369

REGEL OCH PRODUKTINFORMATION—MDS ORBIT MCR/ECR



Meddelande om Ex-klassade platser

När installationen sker på Ex-klassade platser, ska endast seriella eller Ethernet-anslutningar på enhetens frontpanel användas. Använd *inte* USB-porten på Ex-klassade platser.

Meddelande om RF-exponering

För att uppfylla kraven för RF-exponering, ska antennen installeras med ett minsta separationsavstånd på >= 20 cm från personer som anges i tabellen nedan. Antennen får inte vara samlokaliserad eller användas tillsammans med andra sändningsanordningar.

Orbit-enheten jämfört mot minsta avstånd för RF-säkerhet

Utrustad med radiomodul	Minsta säkerhetsavstånd från antenn
WiFi	20 cm
Cell	33 cm
LN400 (40 dbm max uteffekt)	126 cm - användning 5 dBi antenn 224 cm - användning 10 dBi antenn 447 cm - användning 16 dBi antenn
LN100 (40 dbm max uteffekt)	140 cm - användning 5 dBi antenn 248 cm - användning 10 dBi antenn 495 cm - användning 16 dBi antenn

Godkända antenner

Endast godkända antenner kan användas på enhetens

RF-utgångskontakter, med exempel som visas nedan. Användningen av icke godkända antenner kan resultera i överträdelse av

FCC-bestämmelserna och användaren kan bli tvingad till vissa åtgärder av FCC.

Tillämpning av antenn	GE MDS Artikelnummer
WiFi (direktanslutning inomhus), RP SMA, 2.4-2.5 GHz antenn, 3.2dBi förstärkning	97-4278A34
WiFi (Magnetisk montering) 5 ft./1,52 m kabel, RP SMA kontakt (tillbehör) använd med ovan	97-4278A78
WiFi (extern montering utomhus), Omni antenn. N M Term., 2.4-2.5 GHz, 2 dBi förstärkning	97-4278A48
Cell (direktkoppling), 960/2170/2700MHz 2dBi - SMA paddelantenn (inomhus)	97-2485A04
3G/4G Cellulär (extern montering utomhus, markplan),960/2170/2700MHz 4.5 DBi, N-FEMALE	97-2485A05
900 MHz NX915 - 5/8-våglängd Omni antenn med 16 tums koaxial till N-honkontakt	97-3194A17
150-174 MHz LN antenner (olika Omni/Yagi) 330-406 MHz LN antenner (olika Omni/Yagi) 406-470 MHz LN antenner (olika Omni/Yagi) (max förstärkning 16db)	Rådfråga GE MDS

Ändringar: Alla eventuella ändringar som görs på denna enhet och som inte godkänts av GE MDS LLC, Inc. kan ogiltigförklara tillståndet som beviljats användaren till att använda denna utrustning.

Försiktighetsåtgärder vid service

Vid service av strömförande utrustning ska personalen ha på sig lämplig personlig skyddsutrustning (PSU). Vid service av strömförande utrustning kan situationer uppstå där användning av lämplig PSU kan lindra eller minska allvarlig potentiell personskada. Vid service av radioapparater ska alla regler på arbetsplatser och andra tillämpliga standarder för strömförande elarbeten följas för att säkerställa personsäkerheten.



Manuell omarbetning och noggrannhet

Den här handboken är utarbetad för att täcka en specifik version av koden för inbyggd programvara. Följaktligen kan vissa skärmar och funktioner skilja sig från den faktiska enheten som du arbetar med. Medan alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att denna publikation är korrekt, kan produktförbättringar också ge upphov till mindre skillnader mellan manualen och produkten som du införskaffat. Om du har ytterligare frågor eller behöver en exakt specifikation för en produkt, ska du kontakta GE MDS med hjälp av informationen på handbokens baksida.

Dessutom hittar du manuella uppdateringar på vår hemsida på www.gemds.com.

Miljöinformation

Tillverkningen av denna utrustning har krävt utvinning och användning av naturresurser. Felaktig kassering kan förorena miljön och utgöra en hälsorisk på grund av farliga ämnen som finns i produkten. För att undvika spridning av dessa ämnen i vår miljö och för att begränsa efterfrågan på naturresurser, uppmuntrar vi dig till att använda lämpliga återvinningssystem vid bortskaffande. Dessa system kommer att på ett sunt sätt återanvända eller återvinna det mesta av materialet som finns i denna utrustning. Kontakta GE MDS eller din leverantör för mer information om hur du korrekt kasserar denna utrustning.

Datablad med produkttest

Testdatablad som visar de ursprungliga tillverkningstestresultaten för denna enhet finns att erhålla på begäran. Kontakta GE MDS med hjälp av informationen som finns på handbokens baksida. Seriesnummer måste anges för varje produkt där ett testdatablad krävs.

CE-märkning och meddelande om direktivet om radioutrustning (RED)

Denna produkt är CE-märkt och är i överensstämmelse med EU- direktivet 2014/53/EU för radioutrustning.

CE allmän säkerhet - IEC/CSA/EN60950

Denna produkt uppfyller CE och allmänna säkerhetskrav med förbehåll för följande begränsningar:

- Nätaggregat ska tillhandahållas av slutanvändarna och endast installeras inomhus. Det ska vara ett certifierat SELV (extra låg spänning) LPS (begränsad strömkälla) märkeffekt11-55Vdc, 100W max.
- · Denna enhet ska installeras i en begränsad åtkomstplats.
- Effekt (11-55Vdc)



GEMDS produkter använder en mängd trådlösa tekniker och frekvenser. Dessa kan innefatta, mobil M2M, WIFI och licensierade smalbandsfrekvenser för radio. Användaren är ansvarig för att säkerställa att korrekta licenser för sändning erhålls för all licensierad användning, att operatörers SIM-kort är behöriga för M2M-cellulär och att korrekt antennförstärkning används för att efterleva lokala lagar.